



# **Centrafuse 3.0**

## **Быстрый Старт**

FLUX MEDIA, INC.  
75 5th Street NW Suite 225  
Atlanta, GA 3030

© 2009 Flux Media, INC. Все права защищены

ПО Centrafuse защищено авторскими правами, и все авторские права на него принадлежат Flux Media, INC.

Данный документ так же защищен авторскими правами, а все права на него зарезервированы. Этот документ, так же как и никакая его часть, не может быть скопирован, переведен на другие языки, или распространяться без письменного разрешения со стороны Flux Media, INC.

Любая информация в данном документе может быть изменена без какого-либо предварительного уведомления, а поэтому Flux Media, INC. не несет никакой моральной и/или материальной ответственности за любые ошибки, опечатки и другие неточности, допущенные в данном документе.

Centrafuse™ является торговой маркой Flux Media, INC



# Введение

Centrafuse™ является полнофункциональной программой-оболочкой (frontend-решением) на базе ОС Windows Embedded, Windows XP или VISTA, для использования в автомобильных персональных компьютерах или же UMPC (ультра-мобильных ПК). Centrafuse объединяет в себе навигацию, развлекательные и коммуникационные возможности в одном единообразном, интуитивно понятном приложении, специально ориентированном для простого и безопасного управления голосом и при помощи сенсорного дисплея.

Centrafuse позволяет получить быстрый и удобный доступ к вашей музыке, изображениям и видео, одновременно пользуясь GPS навигацией (только для версии Navigation Edition), AM/FM и спутниковым радио, с расширенными возможностями управления воспроизведения DVD, управления электронной почтой, интеграцией с мобильным телефоном с функцией Bluetooth, управление подключениями по Wi-Fi, диагностикой двигателя, и множеством других функций...

Данное руководство содержит необходимую информацию об установке, настройке и базовых возможностях программы. Дополнительную техническую информацию всегда можно найти на сайте Centrafuse по адресу [www.centrafuse.com](http://www.centrafuse.com), тем же находится многоязычный форум и сообщество пользователей, которые всегда будут рады помочь в решении той или иной возникшей проблемы.

Кроме всего прочего Centrafuse это расширяемое и полностью настраиваемое приложение. Вы всегда можете расширить возможности программы, установив дополнительные модули (плагины) сторонних разработчиков, или же создать свои, используя для этого Software Development Kit (SDK) (набор средств для разработки ПО), предоставляемые Centrafuse зарегистрированным пользователям и разработчикам. Для получения дополнительной информации относительно SDK и плагинов, пожалуйста, посетите наш сайт по адресу [www.centrafuse.com](http://www.centrafuse.com).

# Начало Работы

## ПРЕЖДЕ ЧЕМ НАЧАТЬ

Перед установкой и запуском Centrafuse необходимо убедиться в следующем:

1. Компьютер удовлетворяет минимальным системным требованиям. Для лучшего результата аппаратная часть компьютера должна удовлетворять или быть выше рекомендуемых системных требований.
2. Необходимо установить и/или подключить все аппаратные части и модули, такие как GPS, DVD приводы, OBDII и радио устройства.
3. Необходимо установить все драйверы и/или специальное ПО, необходимое для полнофункциональной работы всех аппаратных составляющих ПК.
4. Если вы используете Navigation Edition версию Centrafuse, то перед запуском оболочки Вам необходимо убедиться в том, что ПО для навигации, дополнительно установленное на вашем компьютере, закрыто.

## МИНИМАЛЬНЫЕ СИСТЕМНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

Примечание: При использовании мин сис треб не все возможности программы работать оптимально

600 MHz процессор

256 МБ Оперативной памяти (ОЗУ)

Windows XP SP2

## РЕКОМЕНДУЕМЫЕ СИСТЕМНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

1 GHz или более быстрый процессор

512 МБ или выше Оперативной памяти (ОЗУ)

Windows XP SP2 или Windows Vista

## НЕОБХОДИМОЕ ПО СТОРОННИХ РАЗРАБОТЧИКОВ

Среда Microsoft .Net Framework 2.0 (Поставляется с программой установки)

Microsoft Speech SDK 5.1 (Поставляется с программой установки)

DVD Кодек (Необходим для пользователей ОС Windows XP и некоторых версий Windows Vista)

Для Handsfree моб. телефонов необходимо наличие ПО BlueSoleil (Поставляется с программой установки)

## УСТАНОВКА

Для получения более подробной инструкции о том, как устанавливать программу в режиме как в стандартной, так и в избранной конфигурации, прочтите полную версию Руководства Пользователя Centrafuse 3.0

1. При помощи Вашего Интернет-обозревателя (браузера) зайдите на страничку <http://www.fluxmedia.net/downloads>, и загрузите программу установки на ваш компьютер.
2. Дважды щелкните мышью на загруженном файле.
3. Для установки Centrafuse Auto согласитесь с лицензией и строго следуйте мастеру-помощнику установки.


## НАЧАЛЬНАЯ УСТАНОВКА

По окончании установки Centrafuse запустится процедура первоначальной настройки программы.

- General Media Setting (Основные Настройки Мультимедиа) - Настройте параметры по вашему вкусу, а затем нажмите **Save**

- Audio/Video Settings (Настройки Аудио/Видео) - Путь (или папка), с мультимедиа контентом, которые программа использует по умолчанию, это папка My Documents (Мои Документы) на Вашем компьютере. Если вы хотите добавить другие папки, или изменить текущий путь, то нажмите на media selection и “+”, для добавления, или же “-“, для указанного пути. По окончании нажмите **Save**.

- Additional Features (Дополнительные Возможности) - После нажатия **Yes** вы перейдете к экрану Расширенных Настроек, позволяющему настроить дополнительные подключаемые модули (плагины) программы, например, такие как новый модуль Weather (Погода) или же Voice Notes (Голосовые Заметки).



Примечание: Любые параметры настройки могут быть изменены в любое время при помощи меню Advanced Settings.

## WEATHER (ПОГОДА)

В данной версии модуль погоды (Weather) позволяет настроить до трех местоположений. now allows you to set up to 3 locations. Для указания места, информацию о погоде в котором вы хотите получить, нажмите на Location (Местонахождение) и укажите интересующий вас город или его индекс. После окончания установки нажмите Save для ее завершения и сохранения параметров настройки.

Примечание: Для работы данного модуля необходимо активное подключение к Интернет.

Weather Page 1/1

display name  
weather

location none

location none

location none

auto dial  
on off

< > save X

## VOICE NOTES (ГОЛОСОВЫЕ ЗАМЕТКИ)

Голосовые Заметки позволяют записывать различные сообщения при помощи микрофона. Нажав на voice notes вы попадете в меню настройки, где в разделе Record Line in Device необходимо указать куда именно подключен ваш микрофон. По окончании нажмите Save.

Voice Notes Page 1/1

display name  
vnotes

record line in device none

continuous play  
on off

log events  
on off

< > save X

# ГЛАВНОЕ МЕНЮ

## ОСНОВНОЕ ОКНО

Основное окно Centrafuse состоит из трех зон:

**Status/Control Bar** - Панель Статуса/Управления - Содержит кнопку Воспроизведения/Паузы (Play/Pause), Информацию о файле, воспроизводимом в данный момент, Кнопки перехода к следующему или предыдущему треку и кнопку Now Playing.

- Play – Служит для установки на паузу/воспроизведения текущего трека.
- Информация о файле воспроизводимом в данный момент – Отображает информацию о файле воспроизводимом в данный момент. Нажав на него, Вы попадете в меню расширенной информации о данном треке, а так же сможете воспользоваться ползунком прокрутки, служащему для перехода к любому временному промежутку текущего трека.
- Кнопки Вперед/Назад (Back/Forward) – Нажатие приводит к переходу к следующему или предыдущему треку/песне/композиции.
- Кнопка Now Playing – Нажатие на данную кнопку на любой из страниц выводит информацию о воспроизводимом файле.

**Application Menu** - В этом окне находятся кнопки доступа к основным приложениям Centrafuse, таким как Navigation (Навигация), Music (Музыка), Phone (Телефон) и Weather (Погода).

**Volume Controls / Paging Buttons** - Громкость / Прокручивание - Громкость служит для увеличения/уменьшения громкости звука. Прокручивание служит для перехода между страницами с основными приложениями.






# ОСНОВНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

## ОСНОВНОЕ ОКНО

### PLAYLIST (СПИСОК ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ)

From the Home screen tap the Playlist icon to bring up your playlist options. On this screen you are able to add and remove media to your current playlist.



**Source** - Источник - Select to choose between Hard Drive, USB, или CD-Rom

**Stacked Playlist** - Allows you to toggle between loaded playlist

**My Library** - Моя Библиотека - Takes you to your media library

**Page Up/Down** - Tap to page up and down through your media selection.

**Eject** - Извлечь - Allows you to eject the current playlist.

**Favorites** - Избранное - Tap to label the current playing song as a favorite.



## MY LIBRARY

To load media into your playlist, click on the My Library icon from the Playlist screen. This will display your media by Artist, Album, Genres, or by folder. Select your media from here and tap Play or simply tap the song you would like to play.



For an example to play a certain artist:

- Нажмите Artist.
- Tap the Artist of your choice
- Нажмите Play

